

### 主控板与东元JSDEP驱动器端子的连接

单轴主控板端子接口		东元伺服驱动器接口		
信号定义	信号说明	插头编号	端子符号	信号说明
P+	正转脉冲输出	4	Pulse	正转脉冲串
P-		5	/Pulse	
N+	反转脉冲输出	6	Sign	反转脉冲串
N-		7	/Sign	
+24V	+24V电源	8	IP24	24V电源
0V	24V电源地	24	IG24	24V电源地端
		17	DICOM	DI电源共段
		1	SON	伺服启动
SRDY	伺服准备好	18	RDY	伺服准备完成

Cn001

1